

## Pulizia con lavasciuga - un passaggio (metodo diretto)



50334 Duomatic Intense 50 Dosing



51192 Spazzola per spazzatrice Filament 25,5 cm



52613 Pad spazzola rosso 25,5 cm



51459 Disco supporto per pad 25,5 cm



11000 Antiwax forte tanica da 10 l













11620 Ecofloor tanica da 10 l

# Pulizia con lavasciuga - un passaggio (metodo diretto)



## Descrizione

<b>Definizione/obiettivo</b>	Rimuovere lo <b>sporco aderente dai pavimenti in un unico passaggio</b> con la <b>macchina lavasciuga</b> . Adatto per pavimenti non in tessuto resistenti all'acqua.
<b>Operazioni preliminari</b>	<p> A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.</p> <p> Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso.</p> <p>  Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita secondo le indicazioni di dosaggio. Nel caso la macchina sia dotata di un sistema di dosaggio integrato, versare acqua fredda nel serbatoio dell'acqua pulita e, se necessario, rabboccare il prodotto per la pulizia.</p> <p> Posizionare il segnale di avvertenza.</p> <p>  Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).</p> <p> Lavare manualmente le superfici non raggiungibili con la macchina (ad es. gli angoli).</p>
<b>Operazioni principali</b>	<p>Accendere la macchina e <b>abbassare la bocchetta di aspirazione</b>.</p> <p> Pulire la superficie sgombera con la macchina <b>lavasciuga</b> utilizzando le spazzole o i pad adatti e procedendo in strisce sovrappoventisi.</p> <p> Eseguire il controllo visivo.</p>
<b>Operazioni conclusive</b>	<p>Rimuovere il segnale di avvertenza.</p> <p>Svuotare i serbatoi dell'acqua sporca e pulita, sciacquarli e lasciarli aperti ad asciugare.</p> <p>Sciacquare i pad, le spazzole e la bocchetta di aspirazione con acqua.</p> <p>Se necessario, sostituire i pad, le spazzole e i labbri di aspirazione.</p> <p>Controllare il livello di carica della batteria e, se necessario, ricaricarla.</p> <p>Smaltire i rifiuti.</p> <p>Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.</p>
<b>Nota</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.</li><li>- Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).</li><li>- Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.</li></ul>